
The following describes how to get the cash register ready to operate. Follow these steps before you use the cash register for the first time. Before you set up the cash register, prepare three new "AA" batteries which are necessary for memory backup. Find a stable and flat surface not subject to direct radiation, to place the cash register.

Initializing the Cash Register

To ensure the cash register operates properly, please use the following procedure:

- 1. Make sure the power cord is unplugged and batteries are not installed on the register.
- 2. Insert the manager (MA) key into the mode switch and turn it to the REG position.



3. Insert the plug of the power cord into the AC outlet. The buzzer will sound three times.

IMPORTANT:

This operation must be performed without batteries installed.



4. The cash register has now been initialized. The register display will show "0.00" with " ∟ ".

Installing the Batteries


1. Push the printer cover forward and detach it.



2. Open the battery compartment cover next to the paper roll cradle.



3. Install three new "AA" batteries as shown at the right. (Batteries are not supplied with the cash register.) Make sure that positive (+) and negative (-) poles of each battery are properly oriented.




4. When the batteries are properly installed, " ∟ " on the display will disappear. Close the battery compartment cover.


Installing the Paper (for receipt printing)


If you want to use a paper roll for journal printing, please refer to GETTING STARTED section of the instruction manual.

1. Lift up the print roller release lever to unlock and open the print roller arm.




2. Set a paper roll in the paper roll cradle as illustrated below.





4. While holding down the paper, slowly close the print roller arm, and push down the arm until you hear a click locking the arm. Make sure securely you push down the center of the wing part of the arm as illustrated at the right. The paper will be fed automatically.

appears.






NOTE: If the print roller arm is not securely locked, printing is not done right. If this problem occurs, open the arm, and close the arm as instructed above.

4 Basic Programming

Set the mode switch to the PGM position.



Setting the Date

Enter the date in 8 digits using the month-day-year format. Then press #/TM/SBTL.


Example:



Setting the Time

Enter the time in 4 digits ("hhmm" format) using the 24 hour system. Then press #/TM/SBTL.


Example:



Setting Tax Rates (%)

NOTE: If you are in an area that uses a tax table for tax calculation, please refer to the programming section in the instruction manual.

Specify a tax rate (%) for calculation of tax on each taxable subtotal using the following sequence:



where

R: Tax rate (0.0000% to 100.0000%)

Q: Minimum taxable amount (0.01 to 999.99)

(Smallest amount for which tax must be collected.) *Up to 4 types of tax are programmable.

Example:



Other Programming

While the cash register is pre-programmed so it can be used with minimal set-up, it does provide you optional features. For details, please refer to the instruction manual.

Initial settings:

Department 1 to 10: Taxable 1 Department 11 to 99: Non-taxable.

5 Now, you are ready!

Before Starting Entries

· Set the mode switch to the REG position.




Registration Example

(when selling department items by cash)

- 1. Enter your clerk code. (By default, clerk code 1 is assigned.)
- 2. Enter the price for the first department item. For example for 5.00, enter (5)(00), and press the appropriate department key. For department 17 to department 32, press DEPTSHIFT first before pressing the department key. For department 33 and above, enter the department code using numeric keys, and press DEPT#, then enter the price and press DEPT# again.
- 3. Repeat step 2 for all the department items.
- 4. Press #TMSBTL to display the amount due.
- 5. Enter the amount received from the customer. (You can omit this step if the amount tendered is the same as the subtotal.)
- 6. Press CANATINS, and the change due is displayed (when the amount received was not entered, total amount is displayed) and the drawer is opened.
- 7. Tear off the receipt and give it to the customer with his or her change.
- 8. Close the drawer.

Key operation example



When an error occurs:

When an error occurs with an alarm sound, press (CL) to clear the error. If you do not clear the error, press ESC twice. The transaction will be finalized in subtotal void or cash sale.


A continuación se describe la forma de dejar preparada la caja registradora para el funcionamiento. Siga estos pasos antes de emplear la caja registradora por primera vez. Antes de configurar la caja registradora, prepare tres pilas nuevas del tamaño "AA" que serán necesarias para respaldar la memoria. Prepare una superficie plana y estable que no esté sujeta a los rayos directos del sol, para colocar la caja registradora.

Inicialice la caja registradora

Para asegurarse de que la caja registradora funciona correctamente, emplee el siguiente procedimiento:


- 1. Asegúrese de que el cable de la alimentación esté desenchufado y que no se hayan instalado las pilas en la caia registradora.
- 2. Inserte la llave de administrador (MA) en el selector de modo y gírelo a la posición REG.





3. Enchufe la clavija del cable de alimentación a la toma de corriente de CA. El zumbador sonará tres veces **IMPORTANTE:**

Esta operación debe efectuarse antes de haber instalado las pilas.




Instale las pilas


1. Empuje la cubierta de la impresora hacia delante y sepárela.



2. Abra la cubierta del compartimiento de las pilas que se encuentra al lado del soporte del rollo de papel.



3. Instale tres pilas nuevas del tamaño "AA" como se muestra a la derecha. (Las pilas no se suministran con la caja registradora.) Asegúrese de que las polaridades positiva (+) y negativa (-) de cada pila queden correctamente orientadas.



4. Cuando las pilas están correctamente instaladas, desaparecerá " L " del visualizador. Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.

Instale el rollo de papel (para imprimir recibos) Si desea emplear un rollo de papel para la impresión

Si desea emplear un rollo de papel para la impresión de registrso diarios, consulte la sección de PARA EMPEZAR del manual de instrucciones.

1. Levante la palanca de liberación del rodillo impresor para desbloquear y abrir el brazo del rodillo impresor.



2. Ponga un rollo de papel en el soporte del rollo de papel como se muestra a continuación.



3. Haga avanzar el extremo del papel iunto con las guías de papel como se muestra a la derecha.



4. Mientras mantiene retenido el papel, cierre lentamente el brazo del rodillo impresor, y empuje el brazo hacia abajo hasta oír un sonido seco de confirmación. Asegúrese que empuia con seguridad el centro de la




5. Corte el papel sobrante empleando el borde de la cubierta interior, y vuelva a colocar la cubierta de la impresora. Pulse la tecla ↑ para asegurarse que el papel sale por la cubierta de la impresora y que aparece papel limpio.



NOTA: Si el brazo del rodillo impresor no está bloqueado correctamente, no se podrá imprimir con éxito. Si ocurre este problema, abra el brazo, v ciérrelo de nuevo como se ha indicado arriba.

4 Programación básica

Ponga el selector de modo en la posición PGM.




Ajuste de la fecha

Introduzca la fecha con 8 dígitos, usando el formato de mes-día-año. Luego, pulse #/TM/SBTL.



Ajuste de la hora

Introduzca la hora con 4 dígitos (formato "hhmm"), usando el sistema de 24 horas. Luego, pulse #/TMSBTL



Ajuste de las tasas de impuestos (%)

NOTA: Si usted reside en una zona que emplea una tabla de impuestos para calcular los impuestos, consulte la sección de programación del manual de instrucciones.

Especifique una tasa de impuestos (%) para el cálculo de los impuestos de cada subtotal imponible empleando la secuencia siguiente:



R: Tasa de impuestos (0,0000% a 100,0000%)

Q: Importe imponible mínimo (0,01 a 999,99) (El importe más pequeño para el que deben cargarse los impuestos.)

*Pueden programarse hasta 4 tipos de impuestos.

Ejemplo:



Otras programaciones

Aunque la caja registradora viene ya programada para poderla utilizar con la mínima configuración, la máquina le ofrece funciones opcionales. Para los detalles al respecto, consulte el manual de instrucciones.


Ajustes iniciales:

Sección 1 a 10: Imponible 1 Sección 11 a 99: No imponible

5 Ahora ya estará preparado

Antes de comenzar con los registros

· Ponga el selector de modo en la posición REG.



Ejemplo de registro

(cuando se venden artículos de sección pagados en metálico)

- 1. Introduzca su código de dependiente. (Como ajuste inicial, se asigna el código de dependiente 1.)
- 2. Introduzca el precio del primer artículo de la sección. Por eiemplo, para 5.00 introduzca (5)(00) v pulse la tecla de la sección apropiada.

Para las secciones 17 a 32, pulse primero peptshiri antes de pulsar la tecla de sección.

Para la sección 33 y las posteriores, introduzca el código de sección con las teclas numéricas y pulse DEPT#, y luego introduzca el precio y pulse de nuevo DEPT#.

- 3. Repita el paso 2 para todos los artículos de la sección.
- 4. Pulse #/TMSBTL para visualizar el importe correspondiente.
- 5. Introduzca el importe recibido del cliente. (Puede omitirse este paso, si el importe recibido es el mismo que el subtotal.)
- 6. Pulse CAATINS, y se visualizará la vuelta correspondiente (cuando el importe recibido no se haya introducido, se visualizará el importe total) y se abrirá el cajón.
- 7. Corte el recibo y déselo al cliente con la vuelta.
- 8. Cierre el caión.

Ejemplo de operación de teclas



Cuando ocurre un error:

Cuando ocurre un error con un sonido de alarma, pulse (CL) para borrar el error. Si no borra el error, pulse ESC dos veces. La transacción se finalizará en cancelación de subtotal o venta en metálico.